めに

備

操



CD-MDポータブルシステム

[™] RC-A2-s/-w Clavia

クラビア

デモ表示について

電源コードを家庭用コンセントに接続すると表示窓が点灯し、デモ表示になります。


デモ表示をしないようにするには、電源「切」のとき



「DEMO CLEAR」が表示されデモ表示の動作はしません。 この状態にしてからお使いください。

詳しくは 11ページをご覧ください。







MDLP



お買い上げありがとうございます。

<u>/</u>へご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


特に 4 ~ 6 ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 Clavia とは、ドイツ語の 「鍵盤楽器」の意からの造語 です



ユーザー登録 のおすすめ お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたします。 ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報やイベント情報の 提供サービスなどをご利用いただけます。 また、今後のより良い製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/

こんなことができます



本書の見かた

- 主にリモコンのボタンを使って操作説明しています。本体に同じマークのボタンがある場合には、本体のボタンもお使いいただけます。
- 本文中のボタン名は、[ボタン名]で表示しています。ただし、数字ボタンは[数字ボタン]で、表示しています。
- 本書内のイラストは、説明のため簡略化や誇張している ものがあります。
- 本書で説明している以外の方法でも操作できる場合があります。

アイコンについて

:音楽CDに関する操作説明

MD に関する操作説明

||: カセットテープに関する操作説明

:FM、AMラジオ放送に関する操作説明

』: LINE端子に接続した機器に関する操作説明

■ :参照するページを示す

付属品の確認

リモコン(1個) RM-SRCA1-S:RC-A2-S用 RM-SRCA1-W:RC-A2-W用 単3形乾電池(2本) (リモコン動作確認用)

電源コード(1本)

AMループアンテナ(1個)









もくじ

ー はじめに		テープを録音する	28
 安全上のご注意	4	ラジオやLINE接続機器の音声を録音する	29
使用上のご注意		テープに録音する	30
各部の名前		CD、MD、ラジオまたはLINE接続機器の	
合部の名削	8	音声を録音する	30
準備		タイトルをつける	32
	10	文字入力のしかた	33
···- AMアンテナの接続と調節			
FMアンテナの調節		編集する	
LINE IN端子の接続		曲を編集する	
LINE OUT端子の接続	11	曲を分ける(ŌĺýĺÓĖ)	
ヘッドホンの接続	11	曲をつなげる (j̊olnv)	
電源コードの接続	11	曲を移動する(MOVZ)	35
甘士思 <i>作</i>		曲を削除する(ÉRASE)	36
基本操作		全曲を削除する(ÅLL ÉRASĒ)	
基本操作		グループ単位で編集する	37
時計を合わせる		グループをつくる(FÓRM ŐŔ) グループに曲を追加する(EŇŤŘÝ ŐŔ)	37
電源を入れる/切る		グループに曲を追加する(ĒŃŤŔŸ ĜŔ)	38
音量を調節する		グループを分ける(Ōĺ\ÚĺĎĚ Gľa,	38
音質を調節する		ブループをつなげる(JOIN GR)	39
重低音を強調する お知らせサウンドを設定する		グループを移動する(MOVE GR)	39
りない サウンドリフターを使うサウンドリフターを使う		指定したグループを解除する(UNGROUP)	40
プルファーを使う αサウンドを使う		全グループを解除する (UNGR ALL) グループを削除する (ERASE GR)	41
聞く			41
III	14	便利な機能 タイマーを使う	<i>a e</i>
放送局を選ぶ			
放送局を記憶させる(プリセット)		おやすみタイマー 録音タイマー	
放送局を呼び出す(プリセット選局)		郵目タイマー	
間く		スヌーズ機能	
CDを聞く		その他の機能	
MDを聞く	_	オートスタンバイ機能を使う	
テープを聞く		オートスタンハイ 機能を使う 表示文字を大きくする	
その他の操作		カラーモードを変える	
聞きたい曲を指定する(ダイレクト選曲)		明るさを変える(ディマー機能)	
リピート再生	18	チャイルドロック	
ランダム再生	19		42
グループ再生	19	その他	
プログラム再生	20	制約について	48
タイトルサーチ		CD、MD、テープの取り扱いについて	49
LINE接続した他の機器を聞く		故障かな?と思ったら	
QPリンク再生		保証とアフターサービス	
表示窓の表示を変える	23		
録音する		ビクターサービス窓口案内	
録音の前に	2/	主な仕様	54
録音の前に 録音について		索引	55
MDに録音する	20		

CDをまるごと 1 枚録音する **26**

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、 「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号















Non Copping Most Six

⚠警告



万一、次のような異常が発生し たときはすぐに使用をやめる。

- 煙が出ている、へんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから 抜く。異常が発生したまま使用していると、火災や感電の 原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店 に修理を依頼してください。お客様による修理は危険です から絶対におやめください。



分解や改造をしない。

火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



風呂場では使用しない。

水場での使用禁止

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。 特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火 災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コード が熱を持ち危険ですのでしないでください。



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって 湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取り除いてください。



本機の上に水などの入った容器を 置かない。

花びん、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。

⚠警告



交流 100V(ボルト)以外の電源電圧で使用しない。

表示された電源電圧以外では、火災・感電の原因となります。本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない。

感電の原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、風通しの 悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから 10cm 以上離す



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。 安全および節電のため、電源プラグをコンセントから抜い てください。



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因 となることがあります。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。 電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因 となることがあります。



移動するときは、接続したコー ドや電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の原因となることがあります。電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。

安全上のご注意 (つづき)

注意



ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎない。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



3年に一度は内部の清掃を販売 店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、 火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。 次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく もし、電池が液もれをしてしまったときは、リモコンの内 部についた液をよく拭きとってください。万一、もれた液 体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



欧州連合のリサイクルマークです。

使用上のご注意

本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には置かない でください。

- 湿気やほこりの多い所
- バランスの悪い不安定 な所
- 熱器具の近く
- OA機器やけい光灯の すぐそば
- 風通しの悪い狭い場所
- 直射日光の当たる所
- 極端に寒い所
- 振動の激しい所
- テレビや他のアンプ、 チューナーのそば
- 磁気を発生する所

ご注意

本機の使用環境温度は、5℃ ~ 35℃です。この範囲外の 温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因と なることがあります。

露、水滴がついたら

次のようなとき、本機内部のレンズに露、水滴が付いて正 しく再生できない場合があります。

- 暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 寒い所から急に暖かい部屋に移動したとき

このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~2時間待っ てから、ご使用ください。

本体の清掃


パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてくださ い。汚れがひどいときは、水で布をしめらすか、中性洗剤 を少し布に付けてふき、あとからからぶきしてください。

ご注意

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふい たり、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の 仕上げをいためることがあります。

テープデッキのヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間 使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃 してください。



市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液)を使う と便利です。

ヘッドホンについて

ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激しないよう 適度な音量でお楽しみください。



ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所 に迷惑がかからないような音量でお聞きください。 特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓を閉 めたりヘッドホンをご使用になるなどお互いに気を配り、 快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケッ トのシンボルマークです。

CDとCD-R/CD-RWについて

CD についているマークを確認して







のいずれかマークが入っているCDをお使いください。 DVDやビデオCDは再生できません。

本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクに ついては、動作や音質を保証できません。 CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、パッ

ケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠する ディスクであることをお確かめください。


CD-R/CD-RW ディスクについて -

お客様が編集したCD-R/CD-RWディスクは、ファイナ ライズ処理されているディスクに限り本機でお楽しみい ただけます。


- CD-R/CD-RWディスクを作成するときは、ディスク フォーマットを[ISO 9660]にしてください。また、 パケットライト方式(UDFフォーマット)は使用しな いでください。
- 音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R/CD-RWディスクが再生できます。ただし、ディスクの特 性・記録状態・傷・汚れ、またはプレーヤーのレンズの 汚れ・結露などにより本機で再生できないことがあり ます。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディス クの使用上のご注意をよくお読みください。
- MP3などの音声ファイルの再生または、CDテキスト の表示には対応しておりません。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのある CD-RWディスクは、いったん全曲を消去してくださ い。そのまま使用すると、突然大きな音が出てスピー カーを破損するなどの原因になります。

各部の名前


本体




表示窓(ディスプレイ)



リモコン(RM-SRCA1)



リモコンの乾電池の入れかた



リモコン内部の表示に 極性(+、-)を合わせ て正しく入れます。 (-)側から先に入れて ください。

ご注意


- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池 と交換してください。
- 乾電池は、「安全上のご注意(®6)」をお読みの上、正 しくお取り扱いください。

リモコンの操作

- リモコンを使うときは、本体正面に向けて操作してください。
- 操作が可能な距離は本体のリモコン受光部から約5m以内です。
- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作できなくなったときは、新しい乾電池と交換してください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないでください。


AMアンテナの接続と調節

1. AMループアンテナ(付属品)を組み立てます。




お知らせ


- AMループアンテナは、アンテナ線が枠に巻かれた状態の ままお使いください。枠からはずすとアンテナの効果がな くなり、感度が悪くなります。
- 2. アンテナ線を接続します。



- 3. AMループアンテナを左右に回して最も受信状態 のよい方向に向けて置きます。AMループアンテナは、本体からできるだけ離して置いてください。
- AMループアンテナではうまく受信できないとき




FMアンテナの調節



ロッドアンテナを伸ばして、最もよく受信できるように 長さ、角度を調節します。

■ ロッドアンテナではうまく受信できないとき



付属品以外のアンテナを接続する際の詳細については、 アンテナおよび変換器の取扱説明書を参照してください。


お知らせ

アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞きながら行なってください(18114)。

一般的に、窓際に設置すると良好に受信できます。

LINE IN端子の接続


本機でデジタルオーディオプレーヤーや他のオーディオ機器の音声を聞くときに、市販のステレオミニプラグコードで接続します。



備

LINE OUT端子の接続


本機の音声をデジタルオーディオプレーヤーや他の オーディオ機器に録音するときに、市販のステレオ ミニプラグコードで接続します。



- デジタルオーディオプレーヤーによっては音声入力端子がない機種もあります。
- 本機のソース(音源)が「LINE」以外の場合に、音声の録音ができます。

ヘッドホンの接続


市販のヘッドホンを接続します。



ヘッドホンを接続すると、スピーカーから音が出なくなります。

電源コードの接続

すべての接続が終了してから接続してください。



お知らせ

- 電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、お買い上げの販売店で別売りの電源コード: CN-325A(黒)をお買い求めください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源コードを抜いておいて安全および節電に心がけてください。 (電源が切れていても、電源コードが接続されていると約0.9Wの電力を消費します)

ご注意

- 形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定以外の電源コードは絶対に使用しないでください。
- 付属の電源コードは、本機以外の機器には使用しないでください。
- 本機を持ち運びするときは 電源コードやアンテナ線、他の機器との接続コードを 事前にはずし、ハンドルを持って運んでください。 特にFM用屋外アンテナを接続しているときは、ご注 意ください。
- 電源コードをコンセントから抜いた状態や停電が20 分以上続くと、時計の設定は取り消されます。またタイマー予約の内容は、停電状態になると取り消されます。復旧したら合わせ直してください。

- 表示窓のデモ表示について -


本機ではデモ表示機能があり、電源コードをコンセントに接続すると自動で電源「入」になり「HELLO → DEMO START!」表示のあと本機の機能などが表示窓に表示されます。本機のいずれかの操作をすると、表示窓に「DEMO OFF」と表示され、デモ表示は解除されます。この場合、電源コードを抜き差ししたり停電があったときは、再びデモ表示になります。

デモ表示の動作に入らなくするには

(通常はこの状態でお使いください)

- 1. **[電源]**を押して電源を「**切**|にする
- 2. 本体の[**カラー/デモ**]を2秒以上押す
 - ●「DEMO CLEAR」が表示され、電源コードを抜き 差ししてもデモ表示には入らなくなります。
 - デモを表示させるときは、もう一度同じ操作をします。

基本操作



時計を合わせる

電源が「入/切」どちらの場合でも操作できます。

闘/タイマー を押す

∃Ö:00 SUN.

🤈 「時」を合わせる

【★ または ▶ を押して選ぶ

13:00 SUN.

- 押し続けると、時刻表示が連続して変わります。
- 時刻は[数字ボタン]でも合わせることができます。 右下の[数字ボタンの使いかた|をご覧ください。

② 設定する



13 : 00 SUN.

点滅が「分」に移動します。

- 「分」を合わせ、設定する
 - 手順2、8と同じ操作で設定します。
 - 点滅が「曜日」に移動します。

「曜日」を合わせ、設定する

[▶▶] を押して選ぶ

曜日は次のように変わります。

SUN.↔MON.↔TUE.↔WED.↔THU.↔FRI (日) (月) (火) (水) (木) (金) ◆ SAT. ← (土) 🕞 設定する

SET を押す

設定した「分」の0秒から時計が動き始めます。

時刻を音で確認する

電源「切」のとき ディマー を押す

● お知らせサウンドが「ON」のとき、時刻を音階と音の回数でお知らせします。

「お知らせサウンドを設定する」(128 13)

音の種類は3種類あります。

長い音 : 「O」を示します 短い音 : 「1~4」を示します

短い連続5音 : [5]を示します。[6]以上は、この音

の後に短い音が続きます。

例:時刻表示が「9:35 (午前9時35分)」のとき 4ケタの数「0935」とみなします。

[0]…長い音

(ド)

「9」…短い連続5音+短い音4回 (ミ)

· (ソ)

「3」…短い音3回 「5」…短い連続5音

(ド)

時計を合わせ直すには

[時計/タイマー]を5回押す

時計を表示させ、手順2から操作します。

使用中に時計を表示させるには

[表示/文字]を繰り返し押す

MDが入っているときと、入っていないときで表示の順番が異なります。(☞23)

本体の[時計表示/スヌーズ]を押す

約5秒表示します。

お知らせ

- 時計を合わせているとき、2分以上なにも操作をしない と設定前の表示に戻ってしまいます。
- ■電源「切」で時計を合わせたときは、設定が終わると現在 時刻と曜日の表示に変わります。
- 時計を合わせているとき、[CANCEL]を押すと「時」または「分」表示の点滅に戻せます。時刻を修正することができます。
- 月に 1 分程度のズレを生じます。定期的に時計を合わせ 直してください。
- 20分以上の停電や電源コードが抜いてあったときは、 時刻表示が取り消されます。このようなときは、時計 を合わせ直してください。

数字ボタンの使いかた

1~10のとき:(1)から(10)を押す

11~のとき : 10を押してから 1~9、0を押す

例 3:(3)

13: (≥10) → (1) → (3)

20:**(≥10)**→**(2)**→**(0)**

作

7

電源を入れる/切る



を押す

電源が「切」の状態で、次のいずれかを押したときも電源 が入ります。

リモコン: CD MD TAPE FM/AM

: CD MD TAPE AM OLINE

CD MD

本体の [CD(▲)]/[MD(▲)] 以外を押したときはソース (音源)も切り換わります。ディスクやテープが入ってい るときは、再生が始まります。

量を調節する



を押す

本体の[音量つまみ]を回しても調節で きます。

VOLUME 0~35の範囲で調節できます。

音質を調節する

を押す #すごとに切り換わります。

► BASS 0 : 低音を調節できます。

TREBLE O: 高音を調節できます。

ソース(音源)の表示

4秒以内に



-5~+5の範囲で調節できます。

を押す ● 4秒後に元のソース(音源)の表示に戻 ります。

重低音を強調する



を押す

押すごとに切り換わります。

S. BASS ON (お買い上げ時の設定)



S. BASS OFF

「ON | のとき表示窓に ■BASS ■ が表示され、メリハリ の効いた重低音が楽しめます。

お知らせサウンドを設定する

ボタン操作の確認音や、録音終了音、編集時のエラー 音などが鳴ります。

を押す

押すごとに切り換わります。

オシラセ サウンド OFF: 確認音は鳴りません。

オシラセ サウンド ON : 確認音が鳴ります。

(お買い上げ時の設定)

● 確認音は、音量を"0"にしていたり、ヘッドホンを接続し ていても鳴ります。

<u>サウンドリフターを使う</u>

音像を上方向に拡大するとともに、臨場感ある再生 音が楽しめます。

を押す

押すごとに切り換わります。

S.LIFTER 1 : CDなどの音楽向き

S.LIFTRT 2 : 1より音像を拡大したいとき S.LIFTER 3 : 2より音像を拡大したいとき

S.LIFTER OFF: サウンドリフター解除

●「OFF |以外のとき表示窓に SOUND LIFTER が表示されます。

お知らせ

● 再生するソース(音源)によっては、再生音に違和感を感 じることがあります。このようなときは別のモードを選 ぶかサウンドリフターを解除してください。

αサウンドで広がりのある音が楽しめます。

(サウント) を押す

押すごとに切り換わります。

 α SOUND NATURAL (ナチュラル): 自然な音の広がりを実

現します。

 α SOUND SMOOTH ($\lambda \Delta - \lambda$) :耳に快い音を実現します。

 α SOUND DEEP ($\vec{r}_1 - \vec{r}_2$)

:さらに深い音の広がり を実現します。

 α SOUND OFF (\dagger 7) $: \alpha$ サウンドを解除します。

- αサウンドとは —

 $\alpha(PU)$ 次は、人がリラックスしているときに 発生する脳波の一つと言われています。ビクターの α DIMENSION SOUNDは、サウンド回路の要である左 右差信号(L-R間接音)にα波周波数でゆらぎを与え(こ れをLFO変調といいます)、さらに抜け落ちやすい中音域 の音楽信号を自然に補正することにより、聞くだけでリ ラックスできるような自然で心地よい音づくりを目指し ました。

お知らせ

 \bullet サウンドリフターと α サウンドは、同時に設定すること はできません。


どちらかを設定すると、片方は自動解除(OFF)されます。

サウンドリフター、αサウンド機能は、録音される音 声に影響しません。

ラジオを聞く



FMまたはAMを受信することができます。



放送局を選ぶ

¶ 「FM」または「AM」を選ぶ



別聞きたい放送局(周波数)を選ぶ

マニュアル選局

■■ または **■■** を繰り返し押して選ぶ

本体のボタンで選ぶとき

- 1. 「■1 を押して、「MANUAL TUNING」を選ぶ
 - 押すごとに「MANUAL」と「PRESET」が交互に表示されます。
- 2. [◄◄] または [▶▶1] を繰り返し押す

オート選局

- 押し続けて周波数が変わり始めたら離します。放送 を受信すると自動で止まります。
- 途中で止めたいときは、[▶▶]または[▶◄]を押します。

FMステレオ放送について

FMステレオ放送を受信すると「STEREO」表示が点灯 します。

FMモードの切り換え

FMステレオ放送が雑音で聞きにくいときは、音声をモノラル(「MONO」が点灯)にします。モノラル音声にすると、聞きやすくなることがあります。モードは[再生/FMモード]を押すごとに切り換わります。

FM MONO

₩ FM AUTO

お知らせ

- 本機は、テレビチャンネルの音声を受信することはできません。
- 本機はAMステレオ放送には対応していません。
- ロッドアンテナや付属のAMループアンテナでうまく 受信できないときは、市販の屋外アンテナを使用して ください。(☞10)
- ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの共聴アンテナ端子に本機のFM端子を接続している場合は、FM放送局の周波数が通常と異なることがあります。詳細は、ご契約のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

放送局を記憶させる(プリセット)

FMを最大30局、AMを最大15局まで記憶させるこ とができます。FMとAMはそれぞれに操作します。

オート(自動)プリセット

FM または AM を受信中に

- を2秒以上押す
- 「AUTO PRESET | が表示されます。
- 受信できる放送局が自動で記憶され、その局のプリセッ ト番号と受信周波数が表示されます。
- 受信できるすべての放送局が記憶されるか、プリセット できる最大数まで記憶されると、自動で終了します。
- 前に記憶された放送局であっても、新しく記憶された放 送局が上書きされます。
- オートプリセットが終了すると、プリセット番号1に記 憶された放送局が受信されます。

お知らせ

- FM 放送のオートプリセットは、76.0 MHzから90.0 MHz の間で自動選局し、記憶します。
- ・ 雑音の多い放送局も記憶されることがあります。この ようなときはマニュアルプリセットで選び直してくだ さい。

マニュアル(手動)プリセット

プリセットしたい放送局を受信中に



を押す

- プリセット番号が約5秒間点滅します。
- プリセット番号が点滅している間に、記憶させ たい番号を[数字ボタン]で入力する
 - 「数字ボタンの使いかた」(☞12)
- 選んだ番号が点滅している間に

SET

を押す

「STORED」と表示され、選んだ放送局が記憶され ます。

お知らせ

- FMモード(☞14) も記憶されます。
- 電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上 続くと、記憶させた放送局は取り消されます。再度記 憶させてください。

放送局を呼び出す(プリセット選局)

記憶した放送局を呼び出します。

FMまたはAMを受信中に、「数字ボタン]を押す

- 呼び出したい放送局のプリセット番号を入力します。
- 「数字ボタンの使いかた」(☞12)

本体のボタンで選ぶとき

- 1. [■] を押して、「PRESET TUNING」を選ぶ
 - 押すごとに「MANUAL」と「PRESET」が交互に表示 されます。
- 2. [◄◄] または [▶▶] を押して、放送局のプリセッ ト番号を選ぶ

放送局名を入力する

プリセット選局で受信中の放送局に、最大8文字の 局名をつけることができます。

準備

■「放送局を呼び出す」(上記)で、局名を入力したい放送局 を選びます。



文字の種類を選ぶ

表示/文字

を押す

押すごとに[]が移動します。

局名を入力する

- 入力方法は「文字入力のしかた」をご覧ください。
- 手順2、3を繰り返します。

登録する




を押す

■「STORED」と表示され、入力した局名が表示され ます。

お知らせ

オート選局やマニュアル選局で聞いているときは、放 送局名を入力できません。



CDを聞く



準備

- 本体の[CD(▲)]押してCDトレイを出します。
- CDをCDトレイに置き、[CD(▲)]を押してCDトレイ を閉じます。



CD を押す

○ 1 曲目から再生し、全部の曲の再生が終わると自動停止 します。

■ 再生中の表示



再生を途中で停止するには

(■) を押す

■ 停止中の表示



お知らせ

再生可能ディスク 音楽CD、CD-R/RW

- MP3、WMAファイルは再生できません。
- ディスクが入っている状態で表示窓に「CAN NOT PLAY」と表示されたときは、☞51をご覧ください。

MDを聞く

MD

準備

■電源を「入」にしてMDを挿入します。



電源「**切**」のときはMDを入れないでください。無理に押し込むと故障の原因になります。

MD を押す

○ 1 曲目から再生し、全部の曲の再生が終わると自動停止 します。

■ 再生中の表示



- 曲タイトルがある場合は、タイトルが最初に表示されます。(長いタイトルはスクロールされます)
- グループ分けされていないときは、グループ番号が 「G −− |と表示されます。
- MD表示が点灯または点滅しているときは、新しいMD は入りません。無理に押し込むと故障の原因になります。

再生を途中で停止するには

● を押す

■ 停止中の表示




総再生時間

- ディスクタイトルがある場合は、タイトルが最初に表示 されます。(長いタイトルはスクロールされます)
- グループ分けされていないときは、総グループ数が 「G --」と表示されます。

テープを聞く

TARE

- 本体のテープ(▲)取出し部を押して、カセットホルダー を開きます。
- 再生したい面を上にし、テープの見える面を手前にして 入れます。



- C-90(90分)以下の長さのテープをご使用ください。
- カセットホルダーを閉めるときは、テープ(▲)取出し部 を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉めてくださ



押すごとに切り換わります。

- - - - : おもて面、またはうら面のみの**片道再生** ():おもて面からうら面への往復再生

(■): 両面の連続再生(再生を停止するまで繰り返し)

TAPE を押す

テープ走行方向



- または (本)で再生した場合、テープが巻き終わる と自動停止します。
- 「TAPE◀▶」を押すごとに、テープ走行方向が変わりま す。テープを入れた最初は、必ず**順方向(おもて面)から** 走行します。
- テープの順方向再生中は右向き(▶)のテープ走行方向が、 テープの逆方向再生中は左向き(◀)のテープ走行方向が 表示されます。

再生を途中で停止するには

((■)) を押す

● テープを取り出すときは、必ず[■]を押して再生を止め てから本体のテープ(▲)取出し部を押し、カセットホル ダーを開けてください。カセットホルダーを開けると テープカウンターは「0000」になります。

その他の操作





■ CD、MDのとき

再生中に CD MD を押す。 一時停止する

もう一度押すと再生を再開します。

頭出し (スキップ) ◄<:押すごとに前の曲の頭に戻ります。 再生中に押すと、その曲の頭に戻 ります。

▶▶:押すごとに次の曲の頭に移ります。

早送り・早戻し ◄◄:

. . . . 再生中に押し続ける。 (サーチ)

グループスキップ I<<: 押すごとに前のグループに戻ります。 (MDのみ)

> >>I:押すごとに次のグループに移ります。 (MDのみ)

ディスクを 本体の[CD(▲)]または[MD(▲)] 取り出す を押す。

■ テープのとき

早送り・早戻し ◄▼: (サーチ)


.. 押す。 ▶▶I:

- 走行方向が順方向(▶)のときは、 ▶▶ が早送り、▶▼ が巻き戻しに なります。
- 走行方向が逆方向(◀)のときも、 ▶▶ が早送り、▶▼ が巻き戻しに なります。

お知らせ

- 本機はノーマルテープ(TYPÉ I)の再生に対応してい ます。ハイポジションテープ(TYPE II)やメタルテー プ(TYPEIV)は、特性が異なるためお勧めできません。 再生すると音質が変わります。
- テープのお取り扱いについては、「カセットテープの 取り扱いかた」(1849)をご覧ください。

聞く(つづき)



聞きたい曲を指定する (ダイレクト選曲)



曲番号を指定して再生できます。

[数字ボタン]を押す

- 聞きたい曲を選びます。
- 「数字ボタンの使いかた」(☞12)

リピート再生



聞きたい曲を繰り返し再生することができます。

停止中または再生中にリピートモードを選ぶ

ピート を繰り返し押す

(例:REPEAT ALLのとき) リピート表示

REPEAT ALL

押すごとに切り換わります。

REPEAT TRACK(♠) : 1 曲を繰り返し再生します。

REPEAT ALL(← ALL): 全曲を繰り返し再生しま

す。MDの「**グループ再生中**」 (**☞19**)は、選ばれているグ ループの全曲を繰り返し再

生します。

REPEAT OFF : リピート再生を解除します。



本体の[CD(▲)]または[MD(▲)]を押したり、電源を「切」にしてもリピート再生は解除されます。

利

ランダム再生



ランダム(無作為)な順序で再生することができます。

ソース(音源)を切り換え、停止状態にする

CDのとき:

CD を押してから ®を押す

MDのとき: MD を押してから ●を押す

「RANDOM」を選ぶ



を繰り返し押す

(例:MDのとき)

ランダム表示

MD RANDOM

● CDのときは「CD RANDOM」と表示されます。

再生する

CDのとき:

CD

を押す

MDのとき:

を押す

ランダム再生を解除するには

停止中に[再生/FMモード]を繰り返し押して、 「RANDOM」表示を消す

本体の[CD(▲)]または[MD(▲)]を押したり、電源を「切」 にしてもランダム再生は解除されます。

お知らせ

- 一度再生した曲は、再び選曲されません。
- CDとMDの曲を組み合わせてのランダム再生は、で きません。

グループ再生

MD

お好みのグループだけ再生できます。

ソース(音源)を切り換え、停止状態にする

MD を押してから ■を押す

停止中に「GROUP」を選ぶ

を繰り返し押す

グループ表示

MD GROUP

聞きたいグループ番号を選ぶ



⇒ または ≪ を押す

グループタイトルが最初に表示されます。(長いタ イトルはスクロールされます)

再生する

MD を押す (P/II)


- 選んだグループ内の先頭の曲から再生が始まります。
- グループがないときは、「GROUP」表示が消え、通 常の再生になります。
- 選んだグループ内の曲がすべて再生されると、自動 的に停止します。

グループ再生を解除するには

停止中に「再生/FMモード]を押して、「GROUP」表 示を消す

- 本体の[MD(▲)]を押したり、電源を「切」にしてもグルー プ再生は解除されます。
- 再生中に「数字ボタン」を押してもグループ再生は解除 されます。そのとき、押した曲番号の曲が再生されます。

聞く(つづき)



プログラム再生



プログラム(予約)して再生できます。 CD、MDともに最大32曲までプログラム再生でき ます。

✓ ソース(音源)を切り換え、停止状態にする

CDのとき: CD:

CD を押してから
■を押す

MDのとき: MD を押してから を押す

「PROGRAM」を選ぶ



■ MDのときは「MD PROGRAM」と表示されます。

曲番号を選ぶ

[数字ボタン]を押して、曲番号を選ぶ

「数字ボタンの使いかた」(☞12)



プログラムの総再生時間

- CDの場合、プログラムの総再生時間が1時間40分以上になると[-:--]と表示されます。
- MDの場合、プログラムの総再生時間が2時間31分 以上になると「-:-」と表示されます。

再生する

CDのとき: CD を押す

MDのとき : MD を押す

お知らせ

- プログラムできる曲数は、32曲です。これ以上のプログラムはできません。プログラムしようとすると、「PROGRAM FULL」と表示されます。
- プログラムを間違えた場合、[CANCEL]を押すとプログラムした曲が削除されます。

プログラム内容を確認するには

プログラム再生の停止中に、[i◄◀] または [▶▶] を繰り返し押す

押すごとにプログラム内容が変わります。ここでプログラムを追加(最後の曲に)したり、削除(最後の曲を)することもできます。

プログラム内容を追加するには

プログラム再生の停止中に、[数字ボタン]を押す

曲番号を選びます。

プログラム再生モードを解除するには

停止中に[再生/FMモード]を押して、「PRGM」表 示を消す

プログラム内容は削除されません。

プログラム内容を削除するには

停止中に [CANCEL] を押す

- プログラムの最後の曲が削除されます。
- [CANCEL] を押し続けるとすべて削除されます。
- 本体の[CD(▲)]または[MD(▲)]を押したり、電源を「切」
 にしてもすべて削除されます。また、プログラム再生も 解除されます。

タイトルサーチ

MD

曲のタイトルをサーチ(検索)し、再生できます。

ソース(音源)を切り換え、停止状態にする



MD を押してから ®を押す



[数字ボタン]を押してタイトルを入力する

タイトルサーチ表示

SEARCH

TITLE [ア]A a 1

- [表示/文字]で、文字の種類を選びます。 (1232の手順2をご覧ください。)
- 5文字まで入力できます。
 - 例: 「FIと入力したときは「FI、「Frien Iと入力し たときは「Frien |で始まるタイトルを曲番号順 にサーチします。
- 入力方法は「文字入力のしかた」(☞33)をご覧ください。
- タイトルが記録されていない曲(NO TITLE)をサー チしたいときは、何も入力しません。

ENTER を押す

●「SEARCH」と表示され、タイトルサーチが始まり ます。曲が見つかると再生が始まります。 再生が終わると自動で次のタイトルサーチが始まり ます。

お知らせ

- スペース(空白)も文字として扱われますが、スペース(空 白)の後ろに文字がないときは無視されます。
- 英大文字と英小文字は区別されます。
- ●曲が見つからないときは「SEARCH END」と表示さ れ、タイトルサーチが終了します。

次の曲をサーチするには

[▶▶] を押す

● 「SEARCH」と表示され、次のタイトルサーチが始まり ます。


タイトルサーチをやめるには

[タイトルサーチ]を押す

● タイトルサーチが解除され、再生中の曲の頭に戻って再 牛を続けます。

SEARCH END

聞く(つづき)



LINE接続した他の機器を聞く

LINE

準備

■ LINE IN端子に他のオーディオ機器を接続します。(IST 10)

「LINE」を選ぶ を繰り返し押す

LINE

- 9 他の機器の再生を始める
 - 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。
- 音量などを調節する
 - 調節方法は「基本操作」(☞13)

音声入力レベルを調節する

LINE IN端子に接続された機器の音声入力レベルを 調節することができます。

ソース(音源)が「LINE」のとき操作します。

入力レベルが表示されるまで [SET] を押し続ける

LEVEL 1: LEVEL2でも音声入力レベルが大きいときに 選びます。

LEVEL 2: LEVEL3で音声入力レベルが大きい時に選びます。

LEVEL 3: 通常はこちらでお使いください。(お買い上げ

時の設定)

QPリンク再生

LINE

QPリンク(Quick Portable Link)を使用すれば、 LINE IN端子に接続した他の機器を再生するだけで、 本機で聞くことができます。

準備

■ LINE IN端子に他のオーディオ機器を接続します。(เ☎10)

■ QPリンクモードを「ON」にする

QPリンク を押す

押すごとに切り換わります。

QP Link ON :QPリンク有効

(お買い上げ時の設定)

QP Link OFF: QPリンク無効

QP Link ON

| QPリンク表示

● 他の機器からの音声を検出できるときに、「QP Link |が点灯します。

 ソース(音源)が「LINE」以外のときは、自動的に 「LINE」に切り換わります。電源が「切」のときは「入」 になります。

- QPリンクでデジタルオーディオプレーヤーからの 音声を聞いているときに他のソース(音源)を選ぶ と、QPリンクが解除されます。このとき、30秒 以上デジタルオーディオプレーヤーからの音声入力 がない場合や、デジタルオーディオプレーヤーを LINE IN端子から抜き差しした場合にQPリンクが 再度オンになります。
- QPリンクで他の機器からの音声を聞いているとき、電源を「切」にすると(タイマー機能による電源「切」も含む)、QPリンクは一時的に解除されますが、30秒以上他の機器からの音声入力がないと、再度 QPリンクがオンになります。

お知ちせ

- 他の機器を再生していないのにQPリンクが働くときは、 [QPリンク]を2秒以上押して「QP:LEVEL 2(低感度)」 に切り換えてください。元の設定「QP:LEVEL1(高感度)|(お買い上げ時)に戻すには、同じ操作をします。
- 録音中およびタイマー録音中はQPリンクは働きません。
- デジタルオーディオプレーヤーからの音声信号が弱い ときは、QPリンクが働かないことがあります。この ようなときは、デジタルオーディオプレーヤーの音量 を上げて手順2の表示になることを確認してください。

表示窓の表示を変える

MDの録音残量時間が確認できます。 (ソース(音源)がMD以外のとき)




- 押すごとに切り換わります。
- CD再生中(または停止中)のとき





■ MD停止中のとき



■ テープ再生中または停止中のとき



■ FM/AM/LINEのとき



録音の前に

録音について

いろいろなソース(音源)を、MDやテープに録音できます。また、LINE接続したデジタルオーディオプレーヤーなどに録音することもできます。

録音先ソース(音源)	MD	テープ	LINE接続機器*²
CD(音楽CD)	O*1	0	0
MD	_	0	0
TAPE	0	○*3	0
FM/AM(ラジオ)	0	0	0
LINE(外部機器)	0	0	_

- *1 録音スピードを「REC SPEED HIGH」に設定すると、倍速録音(最大5倍速)ができます。
- *2 LINE接続機器への録音は、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。
- *3 録音済みのテープの音を消すことができます。(「録音済みのテープの音を消すには | 図31)

MDへの録音について

- 録音時間モードのSP、LP2、LP4の曲を混在させて録音することもできます。
- 本機は、通常の2倍の時間で録音できるモノラル録音には対応しておりません。ただし、モノラルソース(音源)を録音時間の各モードで録音することはできます。

ご注意

● LP2またはLP4で録音された曲は、MDLPに対応していない機器では再生できません。曲タイトルの始めに「LP:」と表示され、無音状態になります。MDLPに対応した機器で再生すると「LP:」は表示されません。

「LP: |をつけるかどうか設定することができます。

(「LP: |表示設定 ☞ 25、26)

- MDには最大254曲(トラック)まで録音することができます。
 これ以上録音しようとすると「DISC FULL」が表示されます。
- 録音するときは、本機が未録音部分を探して録音します。 テープのように上書きで録音することはできません。
- 音楽CDの音声はデジタル信号のまま録音されます。ラジオやLINEの音声は、アナログ信号をデジタル信号に変換してから録音されます。

お知らせ

- 録音残量時間は、そのときの録音に使われる録音時間 モードに応じて異なります。
- リピート再生での録音はできません。録音を開始する と自動でリピート再生が解除されます。

ご注意

● 録音中は、本機に振動を与えないようにしてください。 特に録音終了直後の「WRITING」(書き込み中)の表示 中は注意してください。再生できなくなるおそれがあ ります。

テープへの録音について

- ノーマルテープ(TYPE I)を使います。
- 録音レベルは自動で調節されます。

ご注章

- ハイポジション(TYPE II) やメタルテープ(TYPE IV) には対応しておりませんので、使用しないでください。 特性が異なるため、正しく録音されません。また、再生しても正しい音質にはなりません。
- C-120やC-150などの長時間テープは使用しないでください。テープが薄く伸びやすいため、機械内部に巻き込まれる原因となります。

CD-R/CD-RWディスクの録音について -

- CD-R/RW (デジタルオーディオ)の音声をMDに録音する場合、表示窓に「SCMS CANNOT COPY」(128 48、51)が表示され自動で等速のアナログ録音に切り換わり、録音が始まります。
- ●以下の操作でアナログ録音することもできます。 本体の[MD録音]を4秒以上押して、「ANALOG
 - 本体の[MD録音]を4秒以上押して、「ANALOG REC?」が表示されている間にもう一度[MD録音]を 押します。

- トラックマークについて -

MDには、曲ごとの頭の部分に曲番がついています。この曲番を「トラックマーク」と呼び、このトラックマークとトラックマークの間が「曲」としてみなされます。

- CDを録音するときは、曲の変わり目に自動でトラックマークがつきます。
- テープまたはFM/AM/LINEを録音するときは、トラックマークのつけかたが選べます。(トラックマークの設定 100mg/25)

機

録音モードについて

録音するときの録音モードが設定できます。一度設定すると次回からは、変更するとき以外は設定する必要がありません。

MDに録音するときの録音モード

■ 録音時間(MDLPモード)

モード	内容	設定できるソース(音源)
MD REC TIME SP	標準ステレオ録音 (MD80で最大80分録音可能)	CD、TAPE、FM/AM/LINE
MD REC TIME LP2	2倍長時間ステレオ録音 (MD80で最大 160分録音可能)	FM/AM/LINEは別々に設定
MD REC TIME LP4	4倍長時間ステレオ録音 (MD80で最大320分録音可能)	できません。

- モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがって、音質に差が出ます。最良の音質で録音したいときは、SPを選んでください。
- お手持ちのMD再生機(カーステレオやポータブルMDプレーヤーなど)がMDLPに対応していない場合は SPを選んでください。

■ トラックマーク

モード	内容	設定できるソース(音源)
MD MARKING MANUAL	録音中、[SET]を押したところにつきます。	TARE ENAMADE
MD MARKING TIME	5分間隔で自動的につきます。	TAPE、FM/AM/LINE
MD MARKING AUTO	無音部分が3秒以上続くと自動的につきます。 【SET】を押してつけることもできます。	別々に設定できません。

■ グループ


モード	内容	設定できるソース(音源)
MD GROUP REC ON	グループとして録音します。	CD、TAPE、FM/AM/LINE
MD GROUP REC OFF	グループとして録音しません。	各ソース(音源)共通。

■ [LP:]表示

モード	内容	設定できるソース(音源)
MD(LP:) ON	MDLP非対応の機器で再生したとき、曲タイトルの頭に「 LP :」がつきます。 (LP2またはLP4で録音のとき)	CD、TAPE、FM/AM/LINE
MD(LP:) OFF	「 LP: 」はつきません。	各ソース(音源)共通。

MDに録音する





CDをまるごと 1 枚録音する



- 録音用のMDを入れます。
 - ― 誤消去防止つまみを閉じておきます。(☞49)
- 再生するCDを入れます。

録音するソース(音源)を選び、停止状態にする



CD を押してから **●** を押す

録音時間のモードを設定する

録音モード を押す

録音時間を表示している間に

押すごとに切り換わります。

► MD REC TIME SP (MD80で最大80分の録音) MD REC TIME LP2 (MD80で最大160分の録音)

- ► MD REC TIME LP4 (MD80で最大320分の録音)
- 最良の音質で録音したいときは、SPを選んでください。
- お手持ちのMD再生機がMDLPに対応していない場 合は、SPを選んでください。

グループ録音の設定をする



グループ選択を表示している間に

【▶▶】を押して選ぶ

押すごとに切り換わります。

MD GROUP REC ON グループ録音に なります。

MD GROUP REC OFF

「LP: Iの表示設定をする

録音モード を3回押す

LP表示選択を表示している間に

【 または ▶▶ を押して選ぶ

押すごとに切り換わります。

MD (LP:) ON

MD (LP:) OFF

録音スピードを設定する

録音スピード を押す

押すごとに切り換わります。

REC SPEED HIGH (倍速録音) 最大5倍速*で録音 されます。(録音中 は音声が出ません) *CDの収録時間が30 分以上の場合は5倍 速、30分未満の場 合は4倍速で録音さ

REC SPEED NORMAL(等速録音)

録音される音質はどちらも同じです。



録音が終了したら

「WRITING」→「REC FINISH」と表示されます。

[■] を押すと、「REC FINISH」が消えます。

録音を途中で停止するには

録音中に [■] を押す

「WRITING」→「REC FINISH」が表示されます。

お知らせ

- 手順 2~0 で設定を変える必要がないときは、手順 1 と手順()で録音できます。
- ●「HCMS CANNOT COPY」が表示されたときは、 **18748、51**をご覧ください。

1曲だけ録音するには

手順(i)の[MD録音]を押す前に、録音したい曲を再生する

曲の頭に戻り、その曲だけが録音されます。

途中の曲から最後の曲まで録音するには

手順(f)の [MD録音] を押す前に、[▶▶i] または [▶◄] で曲番号を指定する

● 指定した曲から最後の曲まで録音を始めます。

プログラム録音するには

手順⁽¹⁾の [MD録音] を押す前に、録音したい曲をプログラムし、プログラム再生モード(☞ **20**の手順 ½、⁽¹⁾)にする

CDを録音するときの録音スピードは、「REC SPEED NORMAL(等速)」を選んでください。「REC SPEED HIGH (倍速)」を選んで実行すると、「CANNOT REC NORMAL ONLY」と表示され録音されません。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには

[表示/文字]を押す

● 押すごとに、次のように切り換わります。

▶ ソース名と録音中の曲の再生経過時間



録音中の曲の再生経過時間と

MD録音残量時間



録音中の曲番号と

MDの曲番号とグループ番号*


*グループ録音をしていないときは、「--」表示になります。



時計表示

MD に録音する(つづき)





テープを録音する



準備

- 録音用のMDを入れます。
- 誤消去防止つまみを閉じておきます。(**☞ 49**)
- 再生するテープを入れます。
- **1** 録音するソース(音源)を選び、停止状態に する

TAPE を押してから ® を押す

9 リバースモードを選ぶ

#\-\x

を押して 工 または 工) を選ぶ

二 : 片道のみ再生

」:おもて面からうら面へ往復再生

録音モードを設定する

「CDをまるごと 1 枚録音する」(☞ 26)の手順 2をご覧ください。

トラックマークの設定をする

録音モード を2回押す

トラックマークを表示している間に

【★ または ▶ を押して選ぶ

押すごとに切り換わります。

MD MARKING TIME

5分間隔で自動的に

MD MARKING AUTO

無音部分が3秒以上続くと自動的につく

[SET]を押してもつく

「」グループ録音の設定をする

「CDをまるごと 1 枚録音する」(☞ 26)の手順 8 を ご覧ください。

このとき[録音モード]は3回押します。

「LP:」の表示設定をする

「CDをまるごと 1 枚録音する」(☞ 26)の手順 G をご 覧ください。

このとき[録音モード]を4回押します。



録音が終了したら

「WRITING」→「REC FINISH」と表示されます。

[■] を押すと、「REC FINISH」が消えます。

録音を途中で停止するには

録音中に [■] を押す

「WRITING |→「REC FINISH |が表示されます。

お知らせ

• 手順 $\Omega \sim 0$ で設定を変える必要がないときは、手順1と手順1で録音できます。

ラジオやLINE接続機器の音声を録音する □ LINE → MD

- 録音用のMDを入れます。
 - 誤消去防止つまみを閉じておきます。(**☞49**)
- LINE接続機器から録音するときは、LINE IN端子に他 の機器を接続します。(**10**)

録音したいソース(音源)を選ぶ



ラジオのとき: [FM]または[AM]を選び、選局する。

LINEのとき : 「LINE」を選び、他の機器の再生を準 備する。他の機器の音声入力レベルを

調節することもできます。(☞22)

録音時間のモードを設定する

「CDをまるごと1枚録音する」(☞26)の手順2をご 覧ください。

トラックマークの設定をする



トラックマークを表示している間に

「┫ または ▶▶」 を押して選ぶ

- 押すごとに切り換わります。
- ► MD MARKING MANUAL 録音中 [SET] を押す

とつく

MD MARKING TIME

5分間隔で自動的に

► MD MARKING AUTO

無音部分が3秒以上 続くと自動的につく

[SET] を押してもつく

グループ録音の設定をする

「CDをまるごと 1 枚録音する | (☞ 26)の手順 8 を ご覧ください。

このとき[録音モード]は3回押します。

「LP:」の表示設定をする

「CDをまるごと1枚録音する」(☞26)の手順 ○をご 覧ください。

このとき[録音モード]を4回押します。

MD録音 本体の (を押す

LINE接続機器からの録音の場合は、「LINE→MD」 と表示されるのを待って、接続した機器の再生を始 めてください。

録音が終了したら

「WRITING I→「REC FINISH Iと表示されます。

[■]を押すと、「REC FINISH |が消えます。

録音を途中で停止するには

録音中に [■] を押す

「WRITING |→「REC FINISH |が表示されます。

録音中に表示窓の表示内容を切り換えるには


[表示/文字]を押す

- 押すごとに、次のように切り換わります。
- TAPEを録音中のとき



■ ラジオ放送を録音中のとき

時計表示



FM(またはAM)、プリセット番号** 周波数表示と MD録音残量時間

FM(またはAM)、プリセット番号** 周波数表示と

MDの曲番号とグループ番号 **マニュアル選局のときは表示されません。


* グループ録音をしていないときは、 [--]表示になります。

**マニュアル選局のときは表示されません。

■ 時計表示

時計表示

■ LINE接続した他の機器を録音中のとき




お知らせ

- 手順 2~5 で設定を変える必要がないときは、手順 1と 手順 (7) で録音できます。
- 録音中に本体の [MD録音] を押すと、一時停止ができ ます。このときトラックマークがつきます。録音を再 開するには、[MD録音]をもう一度押します。

テープに録音する





CD、MD、ラジオまたはLINE接続機器の音声を 録音する 💮 📠 😜 🚉 → 🚒

準備

- 録音用のテープを入れます。
 - リーダーテープは巻き取っておきます。
- CDを録音するときは、再生する CDを入れます。
- MDを録音するときは、再生するMDを入れます。

◀ リバースモードを選ぶ

売さ

を押して 👤 または 💌 を選ぶ

二 :片道のみ再生

こと : おもて面からうら面へ往復再生

2 録音するソース(音源)を選び、停止状態にする

CDのとき : CD を持

CD を押してから ●を押す

MDのとき : (MD) を押してから ®を押す

ラジオのとき: (を押して[FM]または[AM]

を選び、選局する。

LINEのとき : (た押して「LINE」を選び、他

の機器の再生を準備する。

TAPE録音 本体の を押す

(例:CDから録音のとき)

テープカウンター

- CDまたはMDを録音する場合、再生開始と同時に 録音がスタートします。(シンクロ録音)
- 他の機器を録音する場合は、接続した機器の再生を 始めます。

録音が終了したら

「REC FINISH」と表示されます。

[■] を押すと、「REC FINISH」が消えます。

録音を途中で停止するには

録音中に[■]を押す

■「REC FINISH」が表示されます。

お知らせ

- ソース(音源)がCDまたはMDのときは、曲間に4秒のあき(ブランク)を作って録音されます。ブランクを作らずに録音することもできます。(「曲間にあき(ブランク)を作らずに録音するには |◎31)
- 誤消去防止用のツメ(タブ)が折れていると、録音状態にはなりません。(☞ 49)
- ノーマルテープ(TYPE I)を使います。
- 途中まで録音した位置で止まっているテープを入れると、その位置から録音されます。
- 録音中に曲の途中でテープが反転したときは、再生中の曲がもう一度頭から裏面へ録音されます。ただし、裏面への録音時間が12秒以下の場合は、再生中の一つ前の曲の頭から裏面に録音されます。
- リバースモードを(<u>」</u>)にして録音しても、リバース 方向の巻き終わりでテープは自動停止します。録音中 は<u>」</u>)が表示窓に表示されます。
- ●生演奏などで全体が1曲で録音されているMDをテープに往復録音するときは、あらかじめDIVIDE機能(☎34)を使ってテープ片面の長さに合わせ、2曲に分けてください。

リーダーテープについて

テープの始まりと終わりには、録音できない部分(リーダーテープ)があります。録音する前にこのリーダーテープの部分を巻き取っておきます。



1曲だけ録音するには

手順的の [TAPE録音] を押す前に、CDまたはMDの録音したい曲を再生する

曲の頭に戻りその曲だけが録音されます。

途中の曲から最後の曲まで録音するには

手順®の[TAPE録音]を押す前に、[▶▶i]/[◄◀] で CDまたはMDの曲番号を指定する

指定した曲から最後の曲まで録音を始めます。

プログラム録音するには

手順 \S の [TAPE録音] を押す前に、CDまたはMD の録音したい曲をプログラムし、プログラムモード (\mathbb{Z} 20 の手順 \S 2、 \S)にする

曲間にあき(ブランク)を作らずに録音するには

手順のの[TAPE録音]を押す前にCDまたはMDを一時停止する(☞ 17)

- 一時停止した曲から録音を始めます。
- 曲の始まりや終わりの無音部分は、そのまま録音されます。

録音済みのテープの音を消すには

ソース(音源)をテープにし、停止させてから [TAPE 録音]を押す

無音のテープができます。

テープカウンターを「0000」にするには

停止状態のとき、カセットホルダーのテープ(▲)取出し部を押して、テープの出し入れをします。テープカウンターは、テープによって多少ズレることがあります。おおよその目安としてお使いください。


表示窓の表示を変える

表示/文字 を押す


- 押すごとに切り換わります。
- CDを録音中のとき



■ MDを録音中のとき



■ ラジオ放送を録音中のとき






タイトルをつける

MD

ディスクタイトル、曲タイトル、グループタイトル をつけることができます。



ソース(音源)をMDにし、MDを入れます。

タイトル編集モードに切り換える ディスクタイトルをつけるとき

必ず停止のときに操作します。



DISC TITLE? YES?→SET

を押す

季順 2へ進みます。

曲タイトルをつけるとき

タイトルをつける曲を選ぶ





- [数字ボタン]でも選べます。
- すでにタイトルが入力されているときは、修正・追 加・削除ができます。

タイトル/編集



15 TITLE? YES?→SET

再生中の曲もタイトルをつけられます。

を押す

季順 2へ進みます。

グループタイトルをつけるとき

グループタイトル /編集 2回押す

GR 1 TITLE? YES?→SET

● グループ分けされていないMDは「FORM GR?」と 表示されます。はじめにグループを作成してくださ しい。(**ほる**37)

タイトルをつけるグループを選ぶ



GR 1 TITLE ? ↔ GR 2 TITLE ? ↔ · · ·

- グループ番号を選びます。
- すでにタイトルが入力されているときは、修正・追 加・削除ができます。

を押す

季順 2へ進みます。

文字の種類を選ぶ

表示/文字 を押す

(例:ディスクタイトルのとき)

DISC> [ア]A'a 1

押すごとに[]が移動します。

[ア] (カタカナ)

A (英大文字·記号)

a (英小文字·記号) 1 (数字)

[数字ボタン]で、文字を入力する

- 文字の入力方法は「文字入力のしかた」(☎33)をご 覧ください。

登録する

ENTER

を押す

「EDITING |が表示されます。

ディスクタイトルのとき

- 曲タイトルの入力表示になります。続けてタイトル をつけるときは、[SET]を押したあと手順 2~4 を 繰り返します。
- 終了するときは[CANCEL]を押します。 通常の再生に戻ります。

曲タイトル、グループタイトルのとき

- 続けてタイトルをつけるときは、[SET]を押したあ と手順2~4を繰り返します。
- 終了するときは、[CANCEL] を押します。 通常モードに戻ります。

[MD(▲)]を押してMDを取り出す

- ■「WRITING」と表示され、編集した内容が記録され
- 電源「切」にしたときも「WRITING」が表示されます。

集

す

る

文字を入力するには

[数字ボタン]を繰り返し押して、希望の文字を表示 させる

例:「ス」と入力するには

(3)を繰り返し押して「ス」を表示させます。

入力に使える文字

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7.88	アイウエオアィゥェォ	記号*	記号*	1
⊅·ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
3 3	サシスセソ	DEF	def	3
9·GHI	タチツテトッ	GHI	ghi	4
5 ∙JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\·MNO	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
₹·PQRS	マミムメモ	PQRS	pgrs	7
***TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
5-WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	wxyz	9
797/00	ワヲン゛ー゜			0

*「記号」で入力できる内容

□ スペース(空白)		į.	,,	#	\$	%	&	,	()	*	+	
,	_		/	:	;	<	=	>	?	@	_	`	

・「゛」や「゜」は、濁音や半濁音になる文字だけに入力できます。

文字の入力位置を移動するには

「ウエ」や「NO」のように、同じボタンを使う入力が連続するときは、1文字目を入力したあと、
 ①力位置を右に移動させてから2文字目を入力します。

文字を削除するには

[CANCEL] を押す

削除したい文字に入力位置を移動させ、[CANCEL]を 押します。

「空白」を入力するには

「記号」からスペース (空白)を選ぶ

タイトルの末尾では②のを押して入力することもできます。

タイトル入力をやめるには

[タイトル/編集]または[グループタイトル/編集]を押す

それまで入力した内容は取り消されます。

タイトル編集について ―

- タイトルは、最大61 文字までつけることができます。
- プログラム再生中、ランダム再生中およびグループ再生中のときは、タイトル入力ができません。

MDに入力できる文字数について

1枚のMDに最大1792文字(英数字・記号)、1曲に 最大61文字が入力できます。

ただし、MDの記録方式の制約により実際に入力できる文字数は、これより少なくなります。

カタカナは 1 文字あたりのデータ量が多いため、入力できる文字数が少なくなります。また、スペース(空白)は文字と同じ量のデータを必要とします。

ステレオ長時間録音(LP2またはLP4)したときは、曲タイトルの先頭にLP:とスペース(空白4文字分)が自動的に記録されるため、曲数が多いと入力できる文字数がさらに少なくなります。「LP:」はつけない設定にすることもできます。(109 26, 28)

例

- ステレオ長時間録音で120曲を録音したMDでは、 全曲に英数字で10文字ずつ入力することができます。
- ステレオ長時間録音で60曲を録音したMDでは、全曲にカタカナで10文字ずつ入力することができます。

お知らせ


最大文字数以上のタイトルは、本機で編集できません。 タイトルを入力した機器で編集してください。

MDへのタイトル入力は

- タイトル入力の操作をしたあとで [MD(▲)] を押すと、 MDが出てくる前に「WRITING」が表示され編集した 内容がMDに記録されます。「WRITING」が表示され ている間は、振動を与えないように注意してください。 再生できなくなるおそれがあります。
- 再生専用MDにタイトルをつけることはできません。 タイトルをつけようとすると、「PLAYBACK DISC」 と表示されます。
- 誤消去防止状態になっているMDは、タイトルをつけることができません。タイトルをつけようとすると、「DISC PROTECTED」と表示されます。
- MDに合計で1793文字以上の文字を入力すると、 「CANNOT TITLE」と表示されます。
- 録音中にもタイトルをつけることができます。
 - 録音が終了するまでに [ENTER] が押されなかった ときは、入力した内容は取り消されます。
 - グループ録音中は、そのグループのタイトルを入力できます。

曲を編集する







曲(トラック)の編集について


- プログラム再生中、ランダム再生中およびグループ再生中のときは、編集できません。
- MDで編集操作終了後の「WRITING」が表示されている間は、振動を与えないように注意してください。再生できなくなるおそれがあります。
- 操作の途中で [CANCEL] を押すと前の手順に戻ります。また、[タイトル/編集]を押すと編集を中止します。
- ●誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると、「DISC PROTECTED」と表示されます。

曲を分ける(DIVIDE) 📠

1つの曲を2つに分けることができます。









- [SET]を押す前に、[▶▶]/[◄◄]または[数字ボタン] で曲番号を選ぶこともできます。(「数字ボタンの使 いかた |☞ 12)
- 押したところから4秒間、繰り返し再生されます。
- **仏調整する** 現状の位置でよいとき → **手順** §へ

【◀◀】または 【▶▶1】を押して調整する

● ± 128 ポジション(SP:標準モードで約±8秒)の 範囲で、分けるところを調節できます。



FNTER を押す

「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。


お知らせ

- 254曲録音してあるMDの曲は、「DIVIDE」が表示されません。
- 曲にタイトルがついているときは、分けた曲の両方に同じタイトルがつきます。


曲をつなげる(JOIN)

MD

となり合う2つの曲をつなげることができます。



つなげたい2つの曲の後ろの曲(上図の例では2 曲目)を再生する



ともできます。(「数字ボタンの使いかた | ☞ 12) を押す

> <NIOL> YES?→ENTER

ENTER を押す

> 「EDITING |→「WRITING |と表示され、編集した内 容が記録されます。


お知らせ

- 以下の曲はつなげません。つなげようとすると、 「CANNOT JOIN」と表示されます。(「MDの制約に ついて | 🖙 48)
 - MDLPモード(SP/LP2/LP4)の異なる曲
 - デジタル録音した曲(CD)とアナログ録音した曲 (ラジオ放送など)
- 曲にタイトルがついているときは、番号が小さい方の 曲タイトルが残ります。

曲を移動する(MOVE)

MD


好きな順番に曲を入れ換えることができます。



移動したい曲(上図の例では2曲目)を再生する



ともできます。(「数字ボタンの使いかた」☞12)



移動先の曲番号を選ぶ



移動先の曲番号がグループ登録されているときは、 そのグループに登録されます。また、移動先の曲番 号がグループ登録されていないとき、グループ登録 された曲を移動するとグループ登録からはずれます。



「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した 内容が記録されます。

曲を編集する(つづき)


「リモコンのボタンの位置[†] しは**®34**をご覧ください。」

MD


曲を削除する(ERASE)

MD

指定した曲を最大15曲まで一度に削除できます。削除すると曲番号はつけ直されます。



◀ 削除したい曲(上図の例では2曲目)を再生する



SET を押す



- 削除される曲番号の前に「/」がつきます。
- 間違えたときは [CANCEL] を押して「√」を消します。
- [▶►]/[◄◄]、[数字ボタン]、[SET] を使って 15 曲まで選ぶことができます。

A ENTER を2回押す(確認→決定)

<ERASE> YES?→ENTER

- 本当に削除してもよければ実行します。
- 指定した曲が削除されます。
- 「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した 内容が記録されます。


ご注意

• 削除した曲は戻すことができません。よく確認した上で削除してください。


お知らせ

16曲以上削除しようとすると、「MEMORY FULL」 が表示されます。

全部の曲を一度に削除できます。削除するとブランクディスクになります。



MDを停止状態にする




ENTER を押す

- 本当に削除してもよければ実行します。
- すべての曲が削除されます。
- 「EDITING」→「WRITING」と表示されます。その後、 「BLANK DISC」と表示されます。

ご注意

削除した曲は戻すことができません。よく確認した上で削除してください。

編




グループの編集について・


- 曲を最大99のグループに分けて管理することができます。
- プログラム再生中、ランダム再生中およびグループ再 生中のときは、編集できません。
- 編集操作終了後の「WRITING」が表示されている間は、 振動を与えないように注意してください。再生できな くなるおそれがあります。
- 操作の途中で[CANCEL]を押すと前の手順に戻ります。また、[グループタイトル/編集]を押すと編集を中止します。
- ●誤消去防止状態になっているMDは編集することができません。編集の操作をすると、「DISC PROTECTED」と表示されます。

グループをつくる(FORM GR)


新しいグループを作成し、どのグループにも登録されていない連続した曲を新しいグループに登録できます。1曲でもグループを作れます。



✓ グループの先頭にしたい曲(下図の例では1曲目)を再生する









「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した 内容が記録されます。

お知らせ

MD

- すでにグループに登録している曲を選んだときは、 「GROUP TRACK」と表示され、次の手順に進めません。
- 先頭の曲から最後の曲の間に他のグループがあるときは、「CANNOT FORM」と表示され、次の手順に進めません。
- 99 グループ作成されている場合、手順®のとき 「GROUP FULL」と表示され、次の手順に進めません。


グループ単位で編集する(つづき)



MD

グループに曲を追加する(ENTRY GR)


曲を選んで、指定したグループの最後の曲として追加できます。



イ グループに追加したい曲(上図の例では6曲目) を再生する









5 ENTER を押す

• 「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内


容が記録されます。

お知らせ

すでにそのグループに登録している曲を選んだとき は、「CANNOT ENTRY」と表示され、次の手順に進 めません。


グループを分ける(DIVIDE GR)

1 つのグループを2つに分けることができます。グループ番号はつけ直されます。



4 後ろのグループの先頭にしたい曲(上図の例では 4 曲目)を再生する







「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した 内容が記録されます。

お知らせ


- グループの先頭の曲やグループに登録されていない曲 を選んだときは、次の手順に進めません。
- グループにタイトルがついているときは、分けたグループ両方に同じタイトルがつきます。

MD

グループをつなげる(JOIN GR)

となりあう2つのグループを1つのグループにでき ます。グループ番号はつけ直されます。

MD



つなげたいグループのうち、後ろのグループの 曲を再生する(上図の例ではグループ2)

「JOIN GR?」を選ぶ



1+G ÓŘ?→SÉŤ

- 連続するグループ番号が表示されます。グループが ないときは[--]と表示されます。
- 「>>I]/[I<<]でグループ番号を選ぶこともできます

を押す

<JOIN GR> YES?→ENTER

を押す


「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した 内容が記録されます。

お知らせ

- 2つのグループの間に、グループに登録されていない 曲があると、「CANNOT JOIN」と表示され、次の手 順に進めません。
- グループにタイトルがついているときは、番号が小さ い方のグループタイトルが残ります。

グループを移動する(MOVE GR)

1つのグループを指定したところに移動できます。 グループ番号はつけ直されます。




移動したいグループの曲を再生する(上図の例で はグループ2)


「MOVE GR?」を選ぶ



[>>I]/[I<<]でグループ番号を選ぶこともできます。







≐1⊁-G 2? OK?→SET

> <MOVE GR> YES?→ENTER


ENTER 5 を押す

> 「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集し た内容が記録されます。

グループ単位で編集する(つづき)




MD




指定したグループを解除する(UNGROUP)

指定したグループを解除できます。解除されたグループ内の曲は削除されません。グループ番号はつけ直されます。



解除したいグループの曲を再生する(上図の例 ではグループ1)






【】 を押す を押す
• 「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した
内容が記録されます。

全グループを解除する (UNGR ALL)

MD

全グループを解除できます。グループを解除しても 曲は削除されません。






を押す「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。


グループを削除する(ERASE GR)

MD

グループとそのグループ内の曲を削除します。削除 したグループよりあとのグループ番号と曲番号はつ け直されます。



1 削除したいグループの曲を再生する(上図の例ではグループ2)



る SET を押す < ERASE GR> YES?→ENTER

ENTER を押す

- 本当に削除してもよければ実行します。
- 指定したグループ(曲)が削除されます。
- 「EDITING」→「WRITING」と表示され、編集した内容が記録されます。


ご注意

● 一度削除したグループ(曲)は、戻すことができません。 よく確認した上で削除してください。

タイマーを使う

準備

タイマーの設定をする前に時計を合わせておいてください。(12)



おやすみタイマー

設定した時間が経過すると自動的に電源が「**切**」になります。

を押す

● 押すごとに、時間(単位:分)が次のように切り換わります。

(例:おやすみタイマーを60分にしたとき)



設定した時間を変更するには

[スリープ]を繰り返し押して時間を選び直します。

設定した時間(残り時間)を確認するには

おやすみタイマーが設定された状態で、[**スリープ**] を 1 回押します。

お知らせ

- おやすみタイマーを設定すると、ディマー機能の「DIMMER 2」の状態(**☞47**)になり、表示窓が暗くなります。(カラーモードが「RANDOM COLOR」以外のとき)
- 時計を合わせていないとき(「0:00 SUN.」が点滅)に [スリープ]を押すと、「CLOCK ADJUST!」と点滅 表示されます。

録音タイマー


ラジオ放送またはLINE接続した他の機器の音声を、MDまたはテープにタイマー録音できます。 タイマーは、録音タイマーと再生タイマー(187**44**)を合わせて4つまで設定できます。


準備

録音したいソース(音源)を準備します。

ラジオ 録音タイマーしたい放送局をプリセットしておく(เ**☞15**) 他の機器 LINE INに接続し、その機器の説明書に従う

- MDに録音するときは、録音用のMDを入れます。
- テープに録音するときは、録音用のテープを入れます。
- 録音モードを設定しておきます。(☞25)





~①をご覧ください。

「WFFKLY Iまたは「ONCE Iを選ぶ





便 利

な 機 能

「REC TIMER」を選ぶ



6.:30.-..6:45 REC TIMER

- 「REC」は「Recording (録音)」の略です。
- 録音したいソース(音源)と録音先の組み合わせ を選ぶ

【■■ または ▶■ を押して選び SET

(例: FM放送をMDに録音したいとき)

→ MD : ₹FM

- ラジオ放送を録音するときは、「▶▶1]/「◄◄」または 「数字ボタン]を押して録音したい放送局のプリセッ ト番号を選び、[SET]を押します。(「数字ボタンの 使いかた | 🖙 12)
- 設定が終了すると、表示窓に設定した内容が表示さ れます。

ソース(音源)と録音先の組み合わせ

ソース(音源)	録音先	表示窓
FM		FM→MD
AM	MD	AM→MD
LINE		LINE→MD
FM		FM→TAPE
AM	テープ	AM→TAPE
LINE		LINE→TAPE

電源を「切」にする



を押す

SEE YOU

タイマーは電源「切」のとき動作します。

録音タイマーを解除するには

[時計/タイマー]を押して、解除したいタイマー番号 を選び [CANCEL] を押す

タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

録音タイマーを再設定するには

[時計/タイマー]を押して、再設定したいタイマー 番号を選び [ENTER] を押す

表示窓に設定内容が表示されます。そのあと電源を「切」 にしてください。

設定内容を確認するには


[時計/タイマー]を押して確認したいタイマー番号 を選び [SET] をくり返し押す

押すごとに表示窓に設定内容が表示されます。



- LINE接続機器の音声を録音する場合、タイマー機能 付き機器を使用してください。
- LINE接続機器を録音するときは、QPリンクを「OFF」 にしてください。
- 録音中は音が出ません。音を聞きたいときは [音量]で 調節してください。
- タイマー 1 からタイマー4 に設定した内容は、改めて 設定し直さない限り記憶されています。
- 複数のタイマーを動作させるためには、先に動作する タイマーの終了時刻から2分以上空けて、後に動作す るタイマーの開始時間を設定してください。
- 電源プラグをはずしたり、停電などのときは、タイマー の設定が解除されることがあります。設定内容が消え てしまったときは、時計とタイマーを設定し直してく ださい。

タイマーを使う(つづき)



再生タイマー

準備

■ 再生したいソース(音源)を準備します。

CD	CDを入れる
MD	MDを入れる
テープ	テープを入れておく
ラジオ	タイマー再生したい放送局をプリセットし
	ておく(☞ 15)
他の機器	LINE INに接続し、その機器の説明書に従う


- 【 「録音タイマー」(☞**42**)の手順 ①~□を行う
- 再生したいソース(音源)を選ぶ

 または PPI を押して選び SET を押す

 押すごとに切り換わります。
 FM → AM → CD →
 LINE → TAPE → MD

再生したい放送局または曲を選ぶ■■ または **▶** を押して選び **⑤** を押す

- ラジオ放送を聞きたいときは、[▶▶]/[◄◄] または [数字ボタン] を押して放送局のプリセット番号を選びます。(「数字ボタンの使いかた」 12)
- CDまたはMDを再生したいときは、[▶▶]/[◄◄]または「数字ボタン]を押して曲番号を選びます。



ます。



再生タイマーを解除するには

[時計/タイマー]を押して、解除したいタイマー番号 を選び[CANCEL]を押す

タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

再生タイマーを再設定するには

[時計/タイマー]を押して、再設定したいタイマー 番号を選び[ENTER]を押す

表示窓に設定内容が表示されます。そのあと電源を「切」 にしてください。

設定内容を確認するには

[時計/タイマー]を押して確認したいタイマー番号 を選び[SET]をくり返し押す

押すごとに表示窓に設定内容が表示されます。

お知らせ

- LINE接続機器の音声を再生する場合は、タイマー機能付き機器を使用してください。
- LINE接続機器を再生するときには、QPリンクを「**OFF**」にしてください。
- 再生タイマーが動作を始めるとき、音量は徐々に大き くなり設定した音量になります。(ウェイクアップボ リューム機能)
- 複数のタイマーを動作させるためには、先に動作する タイマーの終了時刻から2分以上空けて、後に動作す るタイマーの開始時間を設定してください。
- 電源プラグをはずしたり、停電などのときは、タイマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とタイマーを設定し直してください。

スヌーズ機能

再生タイマー動作中に、一時的に音声出力を止める ことができます。目覚ましタイマーとして使用する ときの寝過ごし防止にご利用ください。



設定する

スヌーズモードを「ON Iにする



スヌーズ表示 「ON」のとき点灯 動作中は点滅

SNOOZE

SNOOZE ON

● 押すごとに「ON」「OFF」が切り換わります。

SNOOZE ON : スヌーズ機能有効 SNOOZE OFF: スヌーズ機能無効 (お買い上げ時の設定)

本体の[時計表示/スヌーズ]を2秒以上押しても切り換えできます。

スヌーズ機能を使う

再生タイマー動作中に

本体の



- 消音し、5分間経過すると徐々に音声が出ます。
- 再生タイマー動作中は、何回でも働きます。
- スヌーズ動作中は、表示窓が時計表示になり、明るさは 「DIMMER 2 | (☞47)になります。(暗くなります)


お知らせ

- スヌーズ動作で消音したとき[音量]を押すと音声が出て音量の調節ができます。本体の[音量つまみ]でも操作できます。
- 時計を合わせていないとき(「0:00 SUN.」が点滅)に [スヌーズ]を押すと、「CLOCK ADJUST!」と点滅 表示されます。

その他の機能

オートスタンバイ機能を使う

ラジオ(FM/AM)以外のソース(音源)のとき無音状態 が3分以上続くと、自動的に電源が「切」になります。



ソース(音源)がFM/AM以外のときに



を押す

A.STANDBY SET A.STAN

オートスタンバイ表示

- オートスタンバイの動作

CD、MD、テープを再生または録音しているとき:

再生または録音が終わると、オートスタンバイ機能が動 作し、何の操作もせずに3分が経過すると自動的に電源 が「切」になります。

3分以内に再生または録音の操作をしたときは、再生ま たは録音が終了してから再度オートスタンバイ機能が動

再生または録音以外の操作をしたときは、最後の操作が 行われてから何の操作もせずに3分が経過すると、自動 的に電源が「切」になります。

LINE接続機器の音声を聞いているとき:

無音状態になるとオートスタンバイ機能が動作し、何の 操作もせずに3分以上無音が続くと、自動的に電源が「切」 になります。

電源が「切」になる20秒前になると表示窓の文字情報表 示部に「A.STANDBY OFF」と点滅表示されます。

オートスタンバイを解除するには

[オートスタンバイ]を押す


「オートスタンバイ」表示が消灯します。

お知らせ

- 音量(ボリューム)を「O」にした状態は、オートスタン バイでいう「無音状態」ではありません。
- LINE IN端子に接続した他の機器の音声を聞いている とき、入力される音声信号レベルが小さいと、オート スタンバイ機能が働くことがあります。

表示文字を大きくする

表示窓の表示を大きくすることができます。(拡大表示)



文字サイズ 標準/拡大 を押す

押すごとに、拡大での表示と標準での表示が変化します。

(標準表示) CD 1 0:03(拡大表示) CD



次のときは、表示選択に関わらず拡大表示されます。

- 「HELLO、SEE YOU」表示
- 時計表示(電源「切」のとき)
- ソース(音源)を切り換えたときのソース名表示
- 録音開始直後の「ソース→録音先 |表示
- 録音終了(「REC FINISH」)表示

次のときは、拡大表示されません。

- カタカナ表示
- 2行合わせて意味を成す表示
 - 例:REC REMAIN表示 PAUSE中表示 カラーモード表示

利


な

機

能


カラーモードを変える

表示窓をお好みの色に変えることができます。



明るさを変える(ディマー機能)

表示窓の明るさを変えることができます。



を押して選び



押すごとに次のように切り換わります。

- ALL

ソース(音源)共通でお好みの 色に設定できます。

RANDOM COLOR ソース(音源)共通でランダム

に変化します。

(お買い上げ時の設定)

- ソース(音源)

ソース(音源)ごとにお好みの 色に設定できます。

「ALL」および「ソース(音源)」を選んだときは、[音量]を 押してお好みの色に調節します。

(例:RC-A2-Sで「ALL」の場合)



[音量]を押すとバーが左右に移動し、色が変わります。

- 「ソース(音源) | ごとに設定するときは、ソース(音源)を 選んでから操作してください。
- 本体のときは「カラー/デモ]を押して、「音量つまみ] を回して調節します。

ご注意

● 設定した照明の色は、いつも正確に同じ色になるとは 限りません。本機の使用環境(室内温度など)や長期間 の使用による変化などのため、色合いが異なって見え ることがあります。



● RC-A2-SとRC-A2-Wは表示窓の色が異なります。

RC-A2-S : 青(B)/赤(R) RC-A2-W:緑(G)/アンバー(A)

を押す

押すごとに次のように切り換わります。

DIMMER 1

: やや暗くなる

DIMMER 2 : さらに暗くなる

DIMMER OFF: ディマー解除

(お買い上げ時の設定)

お知らせ

カラーモードが「RANDOM COLOR」のときは、自動 的に「DIMMER OFF」になります。また、ディマーの 設定もできません。

チャイルドロック

CDやMDが取り出せないようにできます。小さなお 子様のいたずら防止に便利です。

雷源「切」のときに

本体の ■ を押しながら本体の ▲ CD を押す

LOCKED

本体の[CD(▲)]または[MD(▲)]を押すと、「LOCKED」 と表示され、CDやMDを取り出せなくなります。電源「切」 のときに押すと「LOCKED」と表示され電源は入りません。

チャイルドロックを解除するには

もう一度、上記の操作をする

UNLOCKED

制約について

MDの制約について

MDは、従来のカセットテープなどとは異なる独自の方式で情報を記録しています。このMDの記録方式にはいくつかの制約があるため、次のような症状になることがあります。これらは製品の故障ではありませんので、ご了承ください。

症状	原因
MDに示された収録可能時間を使い切っていないのに「DISC FULL」が表示される。	MDは時間に関係なく、録音できる曲数(トラック数)に制限があります。 曲(トラック)番号が255以上になる録音はできません。 (録音可能な最大トラック数は254曲まで)
曲番号にも収録可能時間にも余裕があるのに「DISC FULL」が表示される。 「JOIN」機能が使えない。	部分的に消して録音し直す操作を繰り返すと、ディスクのあちらこちらに空き部分ができます。このような録音をしたMDには、1曲のデータが空き部分に細かく分けて記録されます。録音中、分けられた部分が多くなると「DISC FULL」が表示されることがあります。
曲を消しても残り時間が増えない。	分けられて時間の短い部分(SP:8秒以下、LP2:16秒以下、LP4:32秒以下)ができると、その曲は、「JOIN」でつなげることはできません。また、その部分は消しても残り時間は増えません。
早送り、早戻しをすると、音が途切れることがある。	細かく分けて記録されている曲は、早送りや早戻しすると音が途切れることがあります。 また、MDLP規格による録音時間のモードが異なる曲は、「JOIN」でつなげることができません。 デジタル録音した曲とアナログ録音した曲も「JOIN」でつなげることはできません。
録音した時間と残り時間を足しても、MDに表示された収録可能時間にならない。	MDは、最低でもSP:12秒、LP2:24秒、LP4:48秒の連続したスペースがないと録音できません。そのため、短い空き部分のたくさんできたMDは、実際に録音できる時間は、短くなります。

倍速録音に関して(HCMS)

MDは等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。本機では、CDから一度倍速録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の二度目の倍速録音はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再びMDに倍速で録音することはできません。また、CDから倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で101曲以上録音することはできません。100曲までの録音をすることができます。

SCMS (Serial Copy Management System)

CDのクリアな音をデジタル録音した場合、一度録音した機器から他の機器に再びデジタル信号のままコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」を作ることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメントシステム)といいます。シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは1世代だけと規定したものです。本機は、この決まりに準拠して設計されています。

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会

☎ 03 - 5353 - 0336(代)



ご注意

- この規定により一度デジタル録音されたMDからは、他のMDへデジタル録音することはできません。
- CD-R/CD-RWはアナログ信号に変換後、録音されます。

CD、MD、テープの取り扱いについて

CDの取り扱いかた

● ケースからの出し入れ

センターホルダーを押さえ








再生面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。


上から押さえて入れる。

- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしないでください。
- CDは曲げないでください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

CDのお手入れ

ほこりやゴミ、指紋などを柔らかい布でふきとって ください。






必ず内側から外側へ

連続したキズは音飛び の原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー などは絶対に使用しないでください。

MDの取り扱いかた

シャッターは開けないで 無理に開けようとすると MDがこわれます。



置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- 直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- 風呂場など湿気の多いところ
- 海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ


ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因となります。

定期的にお手入れを

MDにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってから使用してください。

大切な録音を消さないために(MD)

録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。




- 曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には張らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれかかったまま MD を挿入すると、故障の原因となります。
- MDは > などの矢印に 従って正しく入れてくだ さい。間違った方向で挿 入すると、故障の原因と なります。



カセットテープの取り扱いかた

テープにたるみがありますと、巻き込まれたり、故障の原因になります。使用する前に右図のようにしてたるみを取り除いてください。






大切な録音を消さないために(カセットテープ)

カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついています。

ツメを折っておくと録音 (消去)ができなくなり、誤っ て消してしまうことが防げます。 再び録音したいときはツメ の穴をセロハンテープなど でふさぎます。





故障かな?と思ったら - 修理に出す前にもう - 度お確かめください。 -

● ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。

	症状	原	因		処置・確認のしかた	参 照 ページ
共	音がでない。	• ヘッドホンがつな	がれている。	• ^	ッドホンのプラグを抜く。	11
共通部	表示窓の時刻と曜日表示が点滅している。	20分以上の停電または電源コート		_	計合わせやタイマーの予約をし す。	12
Cロプレ	再生が始まらない。	CDが裏返しに入	っている。		字のある面が上になるように正く入れる。	16
ーヤー		レンズに露がつい	っている。		源を入れたまま、1〜2時間待 乾いてから使う。	7
部	音飛びがする。	● CDにキズがある	0	• CI	Dを交換する。	-
M D	再生が始まらない。	レンズに露がつい	っている。	_	源を入れたまま、1〜2時間待 乾いてから使う。	7
ロレコーダー	倍速録音ができない。	• CDのプログラム 生になっている。	再生、ランダム再	_	再生/FMモード] を押してプログ ム再生、ランダム再生を解除する。	19 20
部	編集操作ができない。		GM、RANDOMま オンになっている。		再生/FMモード]を押して再生 ードを解除する。	19
テープ	再生音が小さい。	ヘッドが汚れてして	13.	• ^	ッドを清掃する。	7
テープデッキ部	TAPE録音ボタンを押し ても録音状態にならない。	● カセットの誤消: 折れている。	去防止用のツメが		ロハンテープなどでツメの穴を さぐ。	49
チューナ	雑音が多くて放送がうま - く受信できない。	• アンテナの調節が	不充分。		ンテナの調節をし直す。または 機の設置場所を変える。	10
部		● AMループアンラ う。	テナ線の接続が違	白	線側を[AM EXT] 側に接続する。	10
タイ		電源が「入」になっ現在時刻と曜日が			源を「切」にする。 しい時刻と曜日に設定し直す。	13 12
<	タイマーがスタートしな い。	● タイマー表示(€ (1~4)が表示さ		表	詩計 / タイマー] を押してタイマー 示(④)とタイマー番号(1~4)を 示させ、再設定する。	42 44
ñ		● リモコンの乾電池	が消耗している。	• 新	しい乾電池(単3形)と交換する。	9
リモコン	リモコン操作ができない。	リモコン受光部に 強い光が当たって			射日光や照明器具などの強い光 当たらない所で操作する。	7

● 上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。 万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一度電源コードをはずし、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。

大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に録音できることを確認してからお使いください。

お願い

本機の故障または不測の事態により録音・再生などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。

便

そ

● メッセージ一覧表(MDおよびCDのとき)

		hn 📟
メッセージ	意 味 	<u></u>
BLANK DISC	何も録音されていないMDが入っている。	
CANNOT JOIN	MDのシステム上の制約です。	「MDの制約について」をご覧ください。 (☞48)
CANNOT JOIN	離れているグループをつなげようとした。	となりあうグループとつなげてください。 (☞ 39)
CANNOT LISTEN	倍速録音中に音量・音質調節をしようとした。	倍速録音中は、CDの再生音が出ません。 終わるまで待ってください。
CANNOT REC NORMAL ONLY	倍速録音ができない。 倍速録音に失敗した。	等速録音にしてください。
CANNOT TITLE	MDに入力できる文字数(合計で 1792文字)を 越えている。	1792文字以下にしてください。
CANNOT PLAY	再生できないディスク(DVDディスク、ファイナライズされていないCD-R/CD-RWディスク、再生可能なファイルが記録されていないCD-R/CD-RWディスク、何も記録されていないCD-R/CD-RWディスク)が入っている。	本機はDVDディスクには対応していません。 ファイナライズされたCD-R/CD-RWディスク、または再生可能なファイル(☞ブ)が記録されたCD-R/CD-RWディスクに取り換えてください。
DISC FULL	MDの空き時間が足りない。 曲番号が254を超えている。 (254曲まで録音可能)	他の録音用MDと取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみをずらし、穴の閉じた 状態にしてください。
EMERGENCY STOP	異常が発生した。	電源を入れ直してください。
GROUP TRACK	すでにグループに登録されている曲を選んでグ ループを作ろうとした。	グループに登録されていない曲を選んでグルー プを作成してください。(☞ 37)
HCMS CANNOT COPY	倍速で録音した曲を、その曲の録音開始から 74分以内に再び倍速録音しようとした。	著作権保護のため内部タイマーが働いています。74分以上待つかまたは等速録音にしてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
NON – AUDIO CANNOT COPY	CD-ROM (ビデオ CD など)をデジタルダビン グしようとした。	録音を中止してください。
PLAYBACK DISC	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDと取り換えてください。
READ ERROR	MDが異常(損傷している)。	MDを取り換えてください。
SCMS CANNOT COPY	デジタルのコピーのコピーを作ろうとした。	自動でアナログ録音に切り換わります。 (ca 24、48)
TRACK PROTECTED	他の機器でDIVIDE、JOINまたは消去ができ ないようになっている。	本機では解除できません。録音した機器で編集 操作してください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保 証 書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入 をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容 をよくお読みの後、大切に保管してください。

> — 保 証 期 間 — お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

CD-MDポータブルシステム補修用性能部品の最低保有 期間は、製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店または53ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ 最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

50ページの「故障かな?と思ったら」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い上 げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDやMDなどのメディアも、一緒にご持参ください。

保証期間中は

保証期間が過ぎているときは

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
	お買い上げ店名	73 ()	_	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、 下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

「別売のオプション品)

·ヘッドホン: HP-S35

·電源コード: CN-325A(長さ1.8m)

・FMフィーダーアンテナ:CN-511A (300 Ω)

接続コード: CN-203A(LINE端子の接続用)

(アンテナコネクター: **VZ-71A**と一緒に使います) ·アンテナコネクター: **VZ-71A** $(75\Omega/300\Omega)$

- 別売のオプション品はお買い上げの販売店でお求めください。品番は変更されることがあります。
- この製品の製造時期は本体の裏面に表示されています。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

で転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都证	道府 !名	窓口名	TEL	所 在 地	
【出	【出張修理専門】のご相談窓口				
© †.	が付い	ている拠点につ	いては出張修理のご	依頼、ご相談は下記の番号で承ります。	
		長修理 ナセンター	, ,	(フリーアクセス・ひかりワイド) Sなどからのご利用は、下記の番号へ r。 干葉県浦安市当代島二丁目13-27	
			北海	道 道	
		札 幌S.C.	(011)898-1180	札幌市厚別区厚別東五条一丁目2-29	
北流	毎道	帯広S.S.	(0155)24-4493	帯広市西5条南28丁目1-1 有限会社オーイーエム内	
			東	北	
青	森	青 森S.C.	(017)723-2261	青森市桂木四丁目6-17	
-	本本	八戸S.S.	(0178)44-4521	八戸市諏訪二丁目2-36	
岩	手	盛 岡S.C.	(019)637-0121	盛岡市津志田西二丁目3-20	
	Ш	秋 田S.C.	(018)824-3189	秋田市山王中園町4-1	
17	ш	大館S.S.	(0186)43-0980	大館市美園町5-6	
宮	城	仙 台S.C.	(022)287-0151	仙台市若林区六丁の目西町7-13	
山	形	山形S.S.	(023)642-0279	山形市松山三丁目12-18	
福	島	郡 山S.C.	(024)952-6331	郡山市堤一丁目3	
			関東・甲	信越	
新	澙	◎新 潟S.C.	(025)242-3431	新潟市中央区鐙一丁目5-23	
長	野	◎長 野S.C.	(026)221-6583	長野市大字川合新田962-1	
群	馬	◎前 橋S.C.	(027)255-5921	前橋市大渡町一丁目10-1 日本ビクター(株)前橋工場第2棟1F	
栃	木	◎宇都宮S.C.	(028)638-1639	宇都宮市東宿郷三丁目5-22	
Ŧ 	葉	◎千 葉S.C.	(043)202-0263	千葉市中央区中央三丁目9-16 三井生命千葉中央ビル1F	
茨	城	◎柏 S.C.	(04)7175-4322	柏市豊四季512-10-67	
埼	玉	◎大 宮S.C.	(048)654-5241	さいたま市北区大成町4丁目503	
神系	别	◎横 浜S.C.	(045)450-6211	横浜市神奈川区新浦島町1丁目1-25 テクノウェイブ100ビル1F	
		◎海老名S.C.	(046)234-4500	海老名市東柏ヶ谷六丁目19-26	
		◎東東京S.C.	(03)6381-8400	墨田区八広五丁目11-1石塚ビル1F	
東	京	◎大 田S.C.	(03)5748-3701	大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F	
Ш	梨	◎八王子S.C.	(042)646-6914	 八王子市石川町2969-2 日本ビクター(株)八王子工場 第4棟	
【業	務用機	L 機器専門】のご相	,	L	
	セン		(03)5631-2235	墨田区八広五丁目11-1	
			静	岡	
静	岡	静 岡S.C.	(054)204-0050	静岡市駿河区高松一丁目16-14	
_				1	

都道府 県名	窓口名	TEL	所 在 地		
東海・北陸					
愛 知 岐 阜 三 重	名古屋S.C. 三 河S.C.	(0568)25-3235 (0564)25-0321	北名古屋市九之坪鴨田121-1 岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室		
石川富山福井	金 沢S.C.	(076)269-4821	金沢市新保本4丁目65-17		
		近	畿		
京都滋賀	◎京 都S.C.	(075)644-0247	京都市伏見区深草下川原町31-1		
兵 庫	◎神 戸S.C.	(078)652-4600	神戸市兵庫区北逆瀬川町1-6 北逆瀬川マンション1F		
大阪奈良和歌山	◎大 阪S.C.	(06)6304-5735	大阪市淀川区田川二丁目4-28		
【業務用	機器専門】のご村	目談窓口			
メンテ:	ナンスセンター	(06) 6304-6715	大阪市淀川区田川二丁目4-28		
		中	玉		
岡山	岡 山S.C.	(086)243-1566	岡山市西古松西町8-23		
広島	福山S.S.	(084)931-6984	福山市南蔵王町三丁目5-15		
	広島S.C.	(082)243-9839	広島市中区光南三丁目9-17		
шп	山口S.S.	(083)973-3708	山口市小郡花園町5-28		
		山	陰		
島根	松 江S.C.	(0852)31-8900	松江市学園一丁目16-39		
鳥取	鳥取S.S.	(0857)23-2151	鳥取市千代水一丁目22-1		
		四	玉		
香德高知媛	高 松S.C.	(087)866-1200	高松市田村町205-1		
		九 州・	沖縄		
福岡佐賀長崎	福 岡S.C.	(092)707-0500	福岡市博多区沖浜町11-10 サンイースト福岡1F		
大 分宮 崎	北九州S.S.	(093)921-3981	北九州市小倉北区片野二丁目15-12		
熊本	熊 本S.C.	(096)353-4536	熊本市近見八丁目1-10		
鹿児島	鹿児島S.S.	(099)282-8818	鹿児島市田上七丁目9-8		
沖縄	沖 縄S.C.	(098)898-3631	宜野湾市真志喜一丁目13-16		

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 010

[●]略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

主な仕様 一本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。一

CDプレーヤー部

形式 コンパクトディスクデジタルオーディオシステム

サンプリング周波数 44.1 kHz

チャンネル数 2チャンネル・ステレオ

周波数特性 20 Hz~20 kHz

MDレコーダー部

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式

再生時間 録音時間のモード

SP : 80分 LP2:160分 使用時

LP4:320分 **サンプリング周波数** 44.1 kHz

音声圧縮方式 ATRAC/ATRAC3(MD LP)方式

チャンネル数 2 チャンネル・ステレオ **周波数特性** 20 Hz~20 kHz

チューナー部

受信周波数 FM:76.0 MHz ~ 108.0 MHz

AM:531 kHz \sim 1,629 kHz

アンテナ FM:75 Ω不平衡型/ロッドアンテナ

AM:ループアンテナ

テープレコーダー部

トラック方式 コンパクトカセット・ステレオ

録音方式交流バイアス消去方式交流消去

ヘッド 消去(2ギャップフェライト)

録音・再生(ハードパーマロイ)

コンビネーション×1

早巻時間約200秒(C-60)周波数範囲ノーマルテープ

:60 Hz~12.5 kHz(JEITA)

タイマー部

タイマー形式 4プログラム動作(オン・オフタイマー)

(WEEKLY/ONCE切換可能)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120、150分

(ディマー機能付)

時計表示 24 時間表示

共通部

スピーカー 8cm (丸形×2)、4Ω

入力端子 LINE IN (ϕ 3.5ステレオミニ×1)

 $500 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega:\text{LEVEL1}$ $250 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega:\text{LEVEL2}$ $125 \text{ mV}/47 \text{ k}\Omega:\text{LEVEL3}$

出力端子 LINE OUT(φ 3.5ステレオミニ× 1)

 $250 \text{ mV}/2.5 \text{ k}\Omega$

PHONES(ϕ 3.5ステレオミニ×1) 15 mW + 15 mW / 32 Ω 適合インピーダンス 16 Ω ~1 k Ω

実用最大出力 4 W + 4 W (JEITA/AC)

電源 AC100 V(50 Hz/60 Hz共用)

消費電力 電源 入(ON)時26 W

切(STANDBY)時0.9 W

最大外形寸法 幅460 mm×高さ188 mm×奥行268 mm

質量 約5.6 kg

JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

・本機は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

準

数字	
 1 曲だけ録音 27	7, 31
アルファベット	
ALL ERASE	36
AM ループアンテナ	10
CD 16, 24, 26, 30), 49
CD-R/CD-RW	7 , 24
DIVIDE	34
DIVIDE GR	38
ENTRY GR	38
ERASE	
ERASE GR	
FM 屋外アンテナ	
FMモード	
FORM GR	
HCMS	
JOIN	
JOIN GR	_
LINE 10, 11, 22	
MD 16, 24, 26, 32, 34, 48	
MOVE CD	
MOVE GR QPリンク再生	
SCMS	
	1 /10
UNGR ALLUNGROUP	41
UNGR ALLUNGROUP	41 40
UNGR ALL	41 40 13
UNGR ALL	41 40 13 46
UNGR ALL	41 40 13 46 14
UNGR ALL	41 40 13 46 14 15
UNGR ALL	41 40 13 46 14 15 13
UNGR ALL	41 40 13 46 14 15 13
UNGR ALL	41 40 13 46 14 15 13 42
UNGR ALL	41 40 13 46 14 15 13 42
UNGR ALL	41 40 13 46 14 15 13 42
UNGR ALL	41 40 13 46 14 15 13 42 46 47
UNGR ALL	41 40 13 46 14 15 13 42 46 47 19 32
UNGR ALL	41 40 13 46 14 15 13 42 46 47 19 32 41
UNGR ALL	41 40 13 46 14 15 13 42 46 47 19 32 41 26

サ行		
再生 1	6, 17	7
再生タイマー	44	ļ
サウンドリフター	13	3
シンクロ録音 2	26, 2 8	3
スーパーバスプロ	13	3
スヌーズ	45	,
スリープ	42	2
夕行		
タイトルサーチ	21	•
タイトル入力	32	2
ダイレクト選曲		3
チャイルドロック		7
ディスクタイトル	32	2
ディマー	47	7
デモ表示	11	I
電源コード	11	I
時計合わせ	12	2
八行		
倍速録音2		
表示窓		
プログラム再生		
プログラム録音 2	-	•
ヘッドホン	11	
マ行		
マニュアル選局	14	ļ
マニュアルプリセット	15	ō
モノラル録音	2 4	ļ
ラ行		
 ラジオ 1	14. 29	,
ランダム再生		
リピート再生		3
: · <u> : · </u>		ı
録音スピード		
録音タイマー		2
録音モード	25	5
ロッドアンテナ	10)

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

53ページの「ビクターサービス窓口案内」 をご覧ください。 00.0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275 T221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、**52**ページをご覧ください。 ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12